

## No5 6 ペダルシャッター取り扱い説明書



本体色 黄色

ペダルを踏むだけでフォーカスが合うと共にシャッターが切れます。

半押しフォーカスはありません。

主な仕様：(予告無く一部変更することがあります)

対応カメラ CANON リモートスイッチ RS-60E3 対応 CANON EOS リモートスイッチ RS-60E3 対応機種 (ミニΦ2.5プラグ)

7s / 7 / 55 / Kiss7 / kiss5 / KissIHL / KissIII / NEW Kiss / Kiss / 3000 / IXE / IX50 / 80D / 70D / 60D / 60Da / 9000D / 8000D / KissX9i / KissX8i / KissX7i / KissX7 / KissX6i / KissX5 / KissX4 / KissX3 / KissX2 / KissDX / KissDN / KissD / KissX80 / kissX70 / KissX50 / M5 / M6

出力ジャック 2.5 ステレオミニジャック (コネクタ変換アダプタにより各社カメラに対応)

カメラコード長 約3.0m

信号 デジタルカメラリモコン信号

操作 フットペダル

寸法 90 × 80 × 24 mm

質量 210 グラム (スチール製)



製作時期により黒色の場合があります (105 × 80 × 30 mm、350グラム スチール製)。



「コネクタ変換アダプタ」の使用で、各種カメラに対応します (下記のタイプには付属していません)。

CANON 3 Pin : リモートスイッチ RS-80N3 対応 1DXMkII / 1DX / 1DsMkIII / 1DsMkII / 1Ds / 1DMkIV / 1DMkIII / 1DMkIIN / 1DMkII / 1D / 7DMkII / 7D / 5Ds / 5DR / 5DMkIII / 5DMkII / 5D / 6D 60Ds / 50D / 40D / 30D / 20D / 20Da / 10D

Nikon10Pin : リモートコード MC-30A 対応 ( D5 / D4S / D4 / D3S / D3 / D2H / D2HS / D2X / D2XS / D1X / D1H / D1 / D810 / D810A / D800 ・ D800E / D700 / D500 / D300S / D300 / D200 / D100 )

NikonMCDC2: リモートコード MC-DC2 対応 ( Df / D750 / D610 / D600 / D90 / D7500 / D7200 / D7100 / D7000 / D5600 / D5500 / D5300 / D5200 / D5100 / D5000 / D3300 / D3200 / D3100 / COOLPIX A / COOLPIX P7800 / COOLPIX P7700 )

SONY α シリーズ用 ( マルチ USB 端子 ) :

※動画の録画スタート/ストップはできません。

DSC-RX10M3 / DSC-RX1RM2 / DSC-RX10M2 / DSC-RX100M4 / DSC-HX90V / DSC-WX500 / DSC-HX400C // DSC-HX60V / DSC-HX300 / DSC-HX50V / α99II / α77II / α99 / α66 / α58 / α77 / SLT-A57 / SLT-A37 / SLT-A37K / SLT-A37Y / SLT-A55V / SLT-A55L / SLT-A55VY / DSLR-A900 / DSLR-A5500 / DSLR-550H / DSLR-A550L / SLT-A33 / SLT-A33L / SLT-A33Y / DSLR-A700 / DSLR-A300 / DSLR-A300K / DSLR-A350 / DSLR-A350H / DSLR-A350K / DSLR-A200K / DSLR-A200W / DSLR-A200 / DSLR-A700P / DSLR-A100H / DSLR-A100 / DSLR-A100K / DSLR-A100W / α6300 / α7SII / α7RII / α7II / α5100 / α7S / α6000 / α5000 / α7 / α7R / NEX-3N

**研究室 創遊**

<http://soyou.ocnk.net/>