

## No5 6 ペダルシャッター取り扱い説明書



主な仕様：(予告無く一部変更することがあります)

対応カメラ CANON リモートスイッチ RS-60E3 対応 (EOS 60Da / 60D / Kiss X7i / Kiss X7 / Kiss X6i / Kiss X50 / Kiss X5 / Kiss X4 / Kiss F / Kiss X3 / Kiss X2 / Kiss Digital X / Kiss Digital N / Kiss Digital、PowerShot G15 / G1X / G12 / G11 / G10 )  
PENTAX (ご相談ください) K10D、K100D、\*ist D

出力ジャック 2 . 5 ステレオミニジャック (コネクタ変換アダプタにより各社カメラに対応)

カメラコード長 約 3 . 0 m

信号 デジタルカメラリモコン信号

操作 フットペダル

寸法 9 0 × 8 0 × 2 4 mm

質量 2 1 0 グラム (スチール製)

「コネクタ変換アダプタ」の使用で、各種カメラに対応します。



CANON 3 Pin : リモートスイッチ RS-80N3 対応 (1V / 1VHS / 3 / 1DX / 1DSMK3 / 1DSMK2 / 1DS / 1DMK4 / 1DMK3 / 1DMK2N / 1DMK2 / 1D / 5DMK3 / 5DMK2 / 5D / 6D / 7D / 60Da / 50D / 40D / 30D / 20D / 20Da / 10D )

Nikon 10Pin : リモートコード MC-30A 対応 (D4・D3 シリーズ・D2 シリーズ・D1 シリーズ・D800 シリーズ・D700・D300 シリーズ・D200・D100 )

Nikon DC2 : リモートコード MC-DC2 対応 (D600・D90・D7100・D7000・D5200・D5100・D5000・D3200・D3100・P7700 )

**研究室 創遊**

<http://www.ne.jp/asahi/soyou/labo/robotarm.html>