

## No5 6 ペダルシャッター取り扱い説明書



主な仕様：(予告無く一部変更することがあります)

対応カメラ CANON リモートスイッチ RS-60E3 対応 (EOS 80D / 70D / 60Da / 60D / KissX9i / KissX8i / KissX80 / KissX70 / KissX50 / Kiss X7i / Kiss X7 / Kiss X6i / KissX5 / KissX4 / Kiss X3 / KissX2 / KissF / KissDX / KissDN / KissD / M6 / M5 / 9000D / 8000D / PowerShot G15 / G1X / G12 / G11 / G10 )  
PENTAX (ご相談ください) K10D、K100D、\*ist D

出力ジャック 2.5 ステレオミニジャック (コネクタ変換アダプタにより各社カメラに対応)  
カメラコード長 約3.0m  
信号 デジタルカメラリモコン信号  
操作 フットペダル  
寸法 90 × 80 × 24 mm  
質量 210 グラム (スチール製)

「コネクタ変換アダプタ」の使用で、各種カメラに対応します。



CANON 3 Pin : リモートスイッチ RS-80N3 対応 (1V / 1VHS / 3 / 1DX / 1DSMK3 / 1DSMK2 / 1DS / 1DMK4 / 1DMK3 / 1DMK2N / 1DMK2 / 1D / 5DMK3 / 5DMK2 / 5D / 6D / 7D / 60Da / 50D / 40D / 30D / 20D / 20Da / 10D )

Nikon10Pin : リモートコード MC-30A 対応 (D5 / D4S / D4 / D3S / D3 / D2H / D2HS / D2X / D2XS / D1X / D1H / D1 / D810 / D810A / D800・D800E / D700 / D500 / D300S / D300 / D200 / D100 )

NikonMCDC2: リモートコード MC-DC2 対応 (Df / D750 / D610 / D600 / D90 / D7500 / D7200 / D7100 / D7000 / D5600 / D5500 / D5300 / D5200 / D5100 / D5000 / D3300 / D3200 / D3100 / COOLPIX A / COOLPIX P7800 / COOLPIX P7700 )

SONY (マルチ USB):

**研究室 創遊**

<http://soyou.ocnk.net/>