


# MPG3307AT - F の場合




4本のネジを取り外す



このフレキシブルケーブルに注意！傷つけないで！

黒いコネクタを少し引き抜く。



フレキシブルケーブルを引っ張ると取れる。