







測定入力に何も接続しない状態で、アンプの出力電圧（AMP OUT）が DC2.3Vになるように、半固定ボリュームで調整して下さい。



参考2 1KΩ抵抗器をジャンパー線に取り換え。



参考1と参考2の修正により、
測定周波数の上限が改善されます。

Revision 2 : 参考1と参考2の改善を追加。

この図面を使用した、いかなる損害にも責任を負いません。

AVR ATmega88P-20	設計	O-family	日付	2011. 5. 5
AVR ATtiny2313-20PU	図番	周波数カウンタ3 アナログアンプ回路図	図番	Revision 2