


欧州車用、独立4コイル汎用MSA結線図 (コイルにイグナイターが内蔵されていない車両) Ver 1.04

このMSA結線図は 車種専用の結線図ではありません
あくまで基本的な結線図です



注意

MSAは点火回路の配線を加工します 接触不良、断線等を起こすと
エンジンが停止して 大変危険ですので半田付け、圧着端子等を使用して
注意して施工してください

ECU、イグニッションコイル等の配線は 必要なものだけ抜粋して記載しています
特にECUは多くの配線がありますので 間違いないように注意してください

MSAはイグニッションコイルの高電圧(200~400V)を扱います
そのため内部はリーク防止のためシリコンで埋めてあります
蓋は防水処理をしてあります 一度リークが発生すると
頻繁にリークが発生するようになりますので
防水、リーク防止のため 蓋は開けないでください
蓋を開けたものに関しては 一切、修理等を行いません

〒491-0838
愛知県一宮市猿海道3-12-31
(有)ツイントップ
TEL 0586-24-3161
FAX 0586-24-3365
Mail info@twintop.jp
定休日 毎週 木、金曜日