

ホースの取扱い方法


1. 接続方法

- ① ホースのオス金具の首の部分 ② 筒先(メス金具)を上から差し ③ 一度引っ張って外れないことを右足で踏んで起こし 込んで「カチッ」と音がしたら を確認する。 ”接続 ヨシ ”



* ホースと管鏡(筒先)も同じ方法で接続する

注意: 金具から離れた部分を持って操作は **“危険”**



反動で金具が飛ぶ危険あり

2. ホースの延長

- ①メス金具を右足で踏んでオス金具の根元を持ちオス金具を上へ引き上げながら前に転がしそのままオス金具を持って走り出す。



3. ホースを外す

- ① オス金具の首の部分踏んでオス金具の円板部分を両手で挟んで上げるように操作する ”指を挟まないように注意”



* ホースと管鏡(筒先)も同じ方法で外す